




Pos.	Part No	Description	Pos.	Part No	Description
001	28108	GOULOTTE AUTOMATIQUE INOX	M	303105	MOTEUR CL60D BF 400/50/3
002	117775	MANIVELLE INOX	A	103700	PLATINE CL60D
003	29928	GOULOTTE			
004	29925	ENS. TAQUET D'ACCROCHAGE			
005	117809	SUPPORT PLATINE			
006	117813	CARTE BOUTON			
007	29533	ENS SUPPORT PLATINE			
008	117703	CLAVETTE FIXATION PLATINE			
009	118586	SUPPORT PLATINE			
010	407092	PLAQUE FRONTALE			
011	502170	BOUTON VERT I			
012	503268	BOUTON VERT II			
013	502169	BOUTON ROUGE			
014	29908	ENS. ROULETTE			
015	118566	AXE ROULETTE			
016	118567	RESSORT ROULETTE			
017	118565	ROULETTE			
018	200008	CIRCLIPS INT			
019	118584	ENTRETOISE			
020	203157	CLAVETTE			
021	118585	POULIE RECEPTRICE			
022	118550	PLAQUE DE FOND			
023	117774	PLATEAU D'ALIMENTATION			
024	29058	BAGUES EPAULEES (Qté 2)			
025	117777	AGITATEUR			
026	102690	DISQUE EVACUATEUR			
027	29907	ENS. DOUILLE ETANCHEITE			
028	29906	ENS. JOINTS ETANCHEITE			
029	29451	ENSEMBLE INTERRUPTEUR DE SECURITE			
030	29926	ENS. BAGUES DE GUIDAGE			
031	29705	ENSEMBLE PORTE AIMANT			
032	118420	EVACUATEUR CHOUX			
033	39087	BUTEE COUVERCLE CAOUTCHOUC			
034	500561	POIGNEE			
035	407295	PLAQUE DISQUES			
036	28104	GOULOTTE A LEVIER			
037	103205	BIELLETTTE			
038	29710	ENSEMBLE LEVIER			
039	118335	ENS. SUPPORT LEVIER			
040	118331	BAGUE DE GUIDAGE			
041	509200	POIGNEE PLASTIQUE			
042	118397	POUSSOIR PLASTIQUE			
043	118333	POUSSOIR ALUMINIUM			
044	29706	ENSEMBLE BUTEES POUSSOIR			
045	117321	BUTEE ANTI FRICTION			
046	29929	ENS. COUVERCLE			
047	29156	ENSEMBLE CONE DE CHARGEMENT			
048	117200	RONDELLE ANTI FRICTION			
049	29692	ENSEMBLE EVIDOIR			
050	118436	CLEF EVIDOIR			
051	503272	CABLE D'ALIMENTATION			
052	118582	TIGE DE VERROUILLAGE			
053	39071	ENSEMBLE ARRET DE CABLE			
054	29924	ENSEMBLE BATI			
055	29914	ENS. ILS TAQUET D'ACCROCHAGE			
056	118527	PIED CAOUTCHOUC			
057	203164	CLAVETTE			
058	100869	POULIE MOTRICE			
059	118529	SUPPORT MECANIQUE			
060	203104	VIS D'APPUI			
061	29915	ENS. AXE			
062	504328	ROULEMENT			
063	500845	COURROIE			





Pos.	Part No	Description	Pos.	Part No	Description
001	28108	GOULOTTE AUTOMATIQUE INOX			
002	117774	PLATEAU D'ALIMENTATION			
003	117775	MANIVELLE INOX			
004	29928	GOULOTTE			
005	117777	AGITATEUR			
006	117200	RONDELLE ANTI FRICTION			
007	29925	ENS. TAQUET D'ACCROCHAGE			
008	29058	BAGUES EPAULEES (Qté 2)			
009	28162	GOULOTTE 4 TUBES DROITS			
010	101538	POUSSOIR			
011	101539	POUSSOIR			
012	39090	ENS. INSERT DROIT			
013	101535	INSERT DROIT			
014	27185	CHARIOT			
015	504266	ROULETTE FREIN			
016	504267	ROULETTE			
017	28104	GOULOTTE A LEVIER			
018	103205	BIELLETTTE			
019	118335	ENS. SUPPORT LEVIER			
020	118331	BAGUE DE GUIDAGE			
021	29705	ENSEMBLE PORTE AIMANT			
022	29692	ENSEMBLE EVIDOIR			
023	118420	EVACUATEUR CHOUX			
024	118436	CLEF EVIDOIR			
025	29710	ENSEMBLE LEVIER			
026	509200	POIGNEE PLASTIQUE			
027	118397	POUSSOIR PLASTIQUE			
028	29927	ENS. POUSSOIR ALUMINIUM			
029	29706	ENSEMBLE BUTEES POUSSOIR			
030	29156	ENSEMBLE CONE DE CHARGEMENT			
031	117321	BUTEE ANTI FRICTION			
032	28157	GOULOTTE 2 TUBES DROIT + INCLINE			
033	39091	ENS. INSERT INCLINE			
034	101537	INSERT INCLINE			
035	27056	CHARIOT			

R 501 Ultra A, R 502, R 602, CL 50, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60



EMINCEURS / SLICERS

 <p>0,6 mm → 14 mm</p>	 <p>MOYEU ROND ROUND HUB</p>
<p>0,6 mm 0,8 mm 1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 8 mm 10 mm 14 mm</p>	<p>2* 3* 4* 5* 6* 7* 8* 9* 10* 11*</p>

EMINCEURS POMME DE TERRE / POTATOES SLICERS

 <p>4 mm → 6 mm</p>	 <p>MOYEU ROND ROUND HUB</p>
<p>4 mm 6 mm</p>	<p>12* 13*</p>

ONDULÉS / WAVED CUT

 <p>2 mm → 6 mm</p>	 <p>MOYEU ROND ROUND HUB</p>
<p>2 mm 4 mm 6 mm</p>	<p>14 15* 16* 17*</p>

Pos.	Part No	Description	Pos.	Part No	Description
001	29564	ENSEMBLE LAME/VIS DISQUE CL50			
002	28166	EMINCEUR 0,6			
003	28069	EMINCEUR 0,8			
004	28062	EMINCEUR 1			
005	28063	EMINCEUR 2			
006	28064	EMINCEUR 3			
007	28004	EMINCEUR 4			
008	28065	EMINCEUR 5			
009	28066	EMINCEUR 8			
010	28067	EMINCEUR 10			
011	28068	EMINCEUR 14			
012	27244	EMINCEUR 4			
013	27245	EMINCEUR 6			
014	29786	ENSEMBLE LAME ONDULEE + VIS			
015	27068	ONDULE 2			
016	27069	ONDULE 3			
017	27070	ONDULE 5			
012A	39723	LAME EMINCEUR 4 + VIS			
013A	39724	LAME EMINCEUR 6 + VIS			