


**Pour ancien couvercle Coupe-Légumes
For old vegetable slicer lid**



▲ Ce couvercle n'est plus disponible.
Commander l'index 32, vous recevrez le nouveau couvercle coupe-légumes complet.
This lid is no more available.
Order item 32, you will receive the complete new vegetable lid attachment.

Index PDF	Référence	Designation commerciale	Tarif
A	447814 112600S	- Снят с продажи	211.50 EUR
M	303056	ДВИГАТЕЛЬ - Снят с продажи	0.00 EUR
1	501624S	[Spare parts translation not found]	11.20 EUR
3	29336	ОПОРА ЧАШИ В СБОРЕ	26.60 EUR
4	29586	МАГНИТКЫЙ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	40.30 EUR
5	29585	МАГНИТКЫЙ МИКРОПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	47.20 EUR
6	39088	КОМПЛЕКТ ДЕРЖАТЕЛЬ САЛЬНИКА	103.20 EUR
7	29339	ОСНОВАНИЕ ДВИГАТЕЛЯ	492.40 EUR
8	401545	ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ	15.10 EUR
9	502171S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
10	117809	ОСНОВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ: КОМПЛЕКТ	8.60 EUR
11	502170S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
12	502169S	[Spare parts translation not found]	20.30 EUR
13	117792	ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ СКОРОСТЕЙ	12.80 EUR
14	117805	РУЧКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ	12.80 EUR
15	29533	ОСНОВАНИЕ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ: КОМПЛЕКТ	19.60 EUR
16	117813S	[Spare parts translation not found]	34.90 EUR
17	117703S	(К)ФИКСИРУЮЩИЙ ШТИФТ КОНТРОЛЬНОЙ ПАНЕЛИ (X2)	3.10 EUR
18	39141	[Spare parts translation not found]	48.20 EUR
19	110308S	[Spare parts translation not found]	4.20 EUR
20	59192	[Spare parts translation not found]	146.60 EUR
21	39833	СЕРАЯ ОПОРА	8.50 EUR
22	27121	НОЖ С КРУПН.ЗУБЦАМИ	176.00 EUR
23	27351	НОЖ С МЕЛКИМИ ЗУБЦАМИ	176.00 EUR
24	27127	КУТТЕР:ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ	631.00 EUR

25	29341	КРЫШКА КУТТЕРА	119.40 EUR
26	117100S	[Spare parts translation not found]	31.10 EUR
27	27120	НОЖ (ГЛАДКИЙ)	163.00 EUR
28	117106S	[Spare parts translation not found]	659.70 EUR
29	39827	КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ КУТТЕРА	52.10 EUR
30	39474	ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНАЯ ШТАНГА	31.50 EUR
31	27340	АКСЕССУАР ДЛЯ ОВОЩЕРЕЗКИ:КОМПЛЕКТ	767.00 EUR
32	39821	КРЫШКА ОВОЩЕРЕЗКИ	430.30 EUR
33	29060	ТОЛКАТЕЛЬ: КОМПЛЕКТ	130.90 EUR
34	117452S	[Spare parts translation not found]	8.30 EUR
35	118324S	[Spare parts translation not found]	10.70 EUR
36	29695	КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ	158.20 EUR
38	29058	ВТУЛКА С БУРТИКОМ: КОМПЛЕКТ	10.30 EUR
39	29501	КРЕПЛЕНИЕ: КОМПЛЕКТ	75.40 EUR
40	39820	ЧАША ОВОЩЕРЕЗКИ	522.20 EUR
41	102690S	ДИСК-СБРАСЫВАТЕЛЬ СЕРОГО ЦВЕТА	17.90 EUR
42	29061	КОМПЛЕКТ БЛОКИРУЮЩИХ ШТАНГ	30.30 EUR
43	39834	ПАНЕЛЬ ЗАМЫКАНИЯ	42.10 EUR
44	515515S	[Spare parts translation not found]	9.60 EUR
45	39819	КОМПЛЕКТ УПЛОТНИТЕЛЕЙ	64.00 EUR
46	105885	ВЕНТИЛЯТОР	8.40 EUR
47	39704	ВЕДУЩАЯ ОСЬ: КОМПЛЕКТ	51.20 EUR
48	104943	[Spare parts translation not found]	116.00 EUR
49	100638S	[Spare parts translation not found]	2.90 EUR
50	59542	[Spare parts translation not found]	13.40 EUR
51	39824	КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ+ОСЬ	100.50 EUR
52	39826	КОМПЛЕКТ НАПРАВЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ	158.20 EUR

53	39701	ТОЛКАТЕЛЬ: КОМПЛЕКТ	130.90 EUR
54	39705	ВТУЛКА С БУРТИКОМ: КОМПЛЕКТ	10.30 EUR
55	39823	ЧАША+ТОЛКАТЕЛЬ В СБОРЕ	236.10 EUR
56	59623	[Spare parts translation not found]	За подробной информацией обращайтесь к нам
57	118433S	КРЕПЛЕНИЕ	За подробной информацией обращайтесь к нам