




Index	Pièce / Part	Désignation	Description
1	27 400	ACCESSOIRE COUPE-LEGUMES	VEGETABLE SLICER ATTACHMENT
2	49 033	TETE COUPE-LEGUMES COMPLETE	VEGETABLE SLICER HEAD
3	29 880	ENS POUSSOIR	PUSHER ASSEMBLY
4	49 036	GUIDE POUSSOIR	PUSHER GUIDE
5	118 324	POUSSOIR CAROTTES	ROUND PUSHER
6	49 037	COUVERCLE COUPE-LEGUMES	VEGETABLE SLICER LID
7	117 452	POIGNEE	HANDLE KNOB
8	103 703	POUSSOIR LEGUMES	VEGETABLE PUSHER
9	104 921	DISQUE EVACUATEUR	SLING PLATE
10	49 034	CUVE COUPE-LEGUMES	VEGETABLE SLICER BOWL
11	49 035	ENS RONDELLE D'ACCROCHAGE	LOCKING WASHER ASSEMBLY
12	49 029	ENS SUPPORT MOTEUR	MOTOR SUPPORT ASSEMBLY
13	104 122	GRILLE VENTILATION	VENT COVER
14	501 010	BAGUE ETANCHEITE	MOTOR SEAL
15	104 070	CAPSULE CACHE VIS	BOLT COVER
16	29 356	ILS COMPLET COUPE-LEGUMES	VEGETABLE REED SWITCH
17	102 913	CLAVETTE PLASTRON	PANEL KEY
18	102 911	SUPPORT PLATINE	PCB SUPPORT
19	117 703	CLAVETTE FIXE PLATINE	PCB KEY
20	104 131	PROTEGE PLATINE	PCB PROTECT
21	49 031	ENS TABLEAU COMMANDE	SWITCH ASSEMBLY
22	49 032	PLAQUE FRONTALE	FRONT PLATE
23	39 112	ENS SOCLE	BASE ASSEMBLY
24	39 928	PIEDS (x4)	FEET (x4)
27	102 923	POULIE RECEPTRICE	LARGE PULLEY
28	102 924	POULIE MOTRICE	SMALL PULLEY
29	503 940	COURROIE	BELT
30	504 229	ROULEMENT MOTEUR SUPERIEUR 6002 2RS	UPPER BALL-BEARING 6002 2RS
31	600 457	ROULEMENT MOTEUR INFERIEUR 6201 2RS	LOWER BALL-BEARING 6201 2RS
32	117 610	VENTILATEUR MOTEUR	MOTOR FAN
33	108 173	EVACUATEUR CHOUX	CABBAGE EJECTOR
34	39 148	KIT SUPPORT TRANSMISSION	TRANSMISSION KIT
35	39 152	ENS. AXE TRANSMISSION	TRANSMISSION SHAFT ASSEMBLY

Index	Désignation	Description
A	CABLE D'ALIMENTATION	POWER CORD
M	MOTEUR	MOTOR
P	CARTE DE COMMANDE	CONTROL BOARD
X	CONDENSATEUR DE DEMARRAGE	STARTING CAPACITOR
Y	RELAIS DEMARRAGE MOTEUR	MOTOR STARTING RELAY

Machine	Voltage	A	M	P	X1	Y1	
2 149 Pack 2D UK	240/50/1	504 275	3 122	103 691	600 018	500 289	
24 571 UK							
2 148 Pack 2D AUST		504 278					
24 572 AUST							
24 577 DK	504 276						
24 576 CH	504 292						
2 008 Pack 4D SWE	230/50/1	504 274					
2 150 Pack 6D SWE							
24 570							
24 584 SAU	220/60/1	504 275	3 195			504 674	
24 594 BRA		39 604					
24 574		504 274					
24 575	120/60/1	504 277	3 125	103 690	603 669	500 296	

Index PDF	Référence	Designation commerciale
A	504274	CAVO DI ALIMENTAZIONE
M	3122S	[Spare parts translation not found]
P	103691S	[Spare parts translation not found]
X	600018S	[Spare parts translation not found]
X1	600018 600018S	CONDENSATORE PER AVVIAMENTO
Y	500289S	[Spare parts translation not found]
Y1	500289 500289S	RELAIS AVVIAMENTO
1	27400	[Spare parts translation not found]
2	49033	[Spare parts translation not found]
3	29880	CUSCINETTO
4	49036	[Spare parts translation not found]
5	118324 118324S	PRESSORE CIRCOLARE
6	49037	[Spare parts translation not found]
7	117452 117452S	MANIGLIA PRESSORE CL50E/GOUR
8	103703	PRESSORE CIRCOLARE
9	104921 104921S	DISCO ESPULSORE
10	49034	[Spare parts translation not found]
11	49035	[Spare parts translation not found]
12	49029	[Spare parts translation not found]
13	104122	GRIGLIA DI VENTILAZIONE
14	501010 501010S	ANELLO 15 X 35 X 6
15	104070	COPRIVATE BLOCCO MOTORE
16	29356	MICROINTERRITTORE ROSSO TAGLIAVERDURE

17	102913	CHIAVETTA DI CHIUSURA	1
18	102911	SUPPORTO SCHEDA ELETTRICA	6
19	117703	FERMO SCHEDA	1
20	104131	PROTEZIONE SCHEDA	3
21	49031	[Spare parts translation not found]	1
22	49032	[Spare parts translation not found]	1
23	39112	BASE D'APPOGGIO	7
24	39928	PIEDI (X4)	8
25	29604	SUPPORTO MOTORE	1
26	104125	SUPPORTO TRASMISSIONE	6
27	102923	PULEGGIA	8
28	102924	PULEGGIA MOTRICE	7
29	503940	CINGHIA DI TRASMISSIONE	7
30	504229	CUSCINETTO 6002	1
31	600457	CUSCINETTO MOTORE	1
32	117610	VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO MOTORE	1
33	108173	[Spare parts translation not found]	2
34	39148	[Spare parts translation not found]	2
35	39152	[Spare parts translation not found]	1