


0491



FORNO RE 10 - 380V 3N~		
* CODICE	DESCRIZIONE	
1	50001340	TAPPO SCARICO CAMERA
1	50001590	VITE PER VENTOLA
1	50001600	RONDELLA PER VENTOLA
4	50001770	PIEDINO
1	50002180	RUBINETTO A SFERA
1	50102860	ELETTROVALVOLA
2	50103110	SCROCCHETTI
4	50103120	MANOPOLA
6	50303150	RESISTENZA
1	50304011	REGOLATORE ENERGIA
1	50304020	COMMUTATORE
1	50304031	TERMOSTATO
1	50304092	TERMOST. DI SICUREZZA
1	50304190	MAGNETOTERMICO
3	50304251	TELERUTTORE
1	50304530	MICROPORTA
1	50304580	TIMER
1	50304610	TERMOMETRO
4	50304630	LAMPADA SPIA
1	50304720	MORSETTIERA
1	50304780	FUSIBILE
1	50405510	MOTORE
1	50405710	VENTOLA
1	50505823	GUARNIZIONE CRISTALLO
1	50505890	GUARNIZIONE MOTORE
1	50505930	GUARNIZ. TAPPO SCARICO
1	50505943	GUARNIZIONE PORTA
1	50606220	CRISTALLO PORTA
1	50606790	FILTRO PER SCARICO
1	50708710	TARGA

\* N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, telerruttori e termici, precisare collegamento voltaggio e frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precisare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.

A RICHIESTA		
2 VEL. 380 V 3 ~ CAMBIO POTENZA		
1	50304170	MAGNETOTERMICO
1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304251	TELER. CAMBIO POTENZA
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50304650	DEVIAT. CAMBIO POTENZA
1	50405530	MOTORE
1	50708980	QUADRANTE 2 VELOCITÀ

2 VEL. 280 V 3 ~ CAMBIO POTENZA		
1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304200	MAGNETOTERMICO
1	50304251	TELER. CAMBIO POTENZA
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50304650	DEVIAT. CAMBIO POTENZA
1	50405500	MOTORE
1	50708980	QUADRANTE 2 VELOCITÀ

2 VEL. 380 V 3 ~		
1	50304170	MAGNETOTERMICO
1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50405530	MOTORE
1	50708980	QUADRANTE 2 VELOCITÀ

2 VEL. 280 V 3 ~		
1	50304190	MAGNETOTERMICO
1	50304200	MAGNETOTERMICO
1	50304471	COMMUTAT. DI VELOCITÀ
1	50405500	MOTORE
1	50708980	QUADRANTE 2 VELOCITÀ

SONDA AL CUORE		
1	50304460	SUONERIA SONDA CUORE
1	50304650	DEVIATORE SONDA CUORE
1	50304775	FUSIBILE
1	50304860	TERMOST. SONDA CUORE
1	50305010	TRASFORMATORE
1	50305122	SONDA
1	50305160	PORTAFUSIBILE

ILLUMINAZIONE CAMERA		
2	50304510	PORTALAMPADA
2	50304520	LAMPADA
1	50304778	FUSIBILE
1	50305050	TRASFORMATORE
1	50305160	PORTAFUSIBILE