

**FORNO FV 03 - 380V 3N~**

*	CODICE	DESCRIZIONE
4	50001610	BOCCHETTA VAPORE
4	50001740	PIEDINO
3	50001910	SONDA LIVELLO
1	50002110	RUBINETTO A SFERA
1	50102891	ELETTROVALVOLA DOPPIA
1	50102920	ELETTROVALVOLA ACQUA
1	50103010	MANIGLIA
1	50103020	NASELLO PER MANIGLIA
1	50303250	RESISTENZA
1	50304052	TERMOSTATO
1	50304251	TELERUTTORE
1	50304480	SUONERIA
1	50304530	MICROPORTA
1	50304620	LAMPADA SPIA
1	50304671	INTERRUTTORE BIPOLARE
1	50304720	MORSETTIERA
2	50304762	FUSIBILE
1	50304780	FUSIBILE
1	50304890	SCHEDA
1	50304940	SCHEDA LIVELLO
1	50305080	TRASFORMATORE
1	50305101	SONDA
2	50305150	PORTAFUSIBILI
1	50505953	GUARNIZIONE PORTA
1	50708100	TASTIERA

\* N° PEZZI PER MODELLO

NOTA: Nell'ordinare parti di ricambio quali motori, teleruttori e termici, precisare collegamento voltaggio e frequenza dell'apparecchiatura in questione. Precisare inoltre il N° di matricola indicato sulla targhetta caratteristiche.

