


Impastatrice a spirale mod.50SE
Spiral kneader mod.50SE



IMPASTATRICE A SPIRALE MOD.50SE SPIRAL KNEADER MOD.50SE

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description
1	SL1028		Molla Spring
2	SL1027		Perno Pivot
3	SL1326		Flangia Flange
4	SL1341	400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
4	SL1342	400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
5	SL1338		Flangia Flange
6	SL1340		Riduttore Gear box
7	SL1065	12x18x1	Spessore Shim
8	SL1014		Perno Pivot
9	SL0885		Microinterruttore Microswitch
10	SL1318		Staffa Bracket
11	SL1023		Perno Pivot
12	SL0036		Camma Cam
13	SL1021	PG21	Pressacavo Cable clamp
14	SL1449		Guarnizione Gasket
15	SL0035		Battuta Stop
16	SL1024		Perno Pivot
17	SL1307		Testata Head
18	SL1064	12x18x0.5	Spessore Shim
19	SL1309		Coperchio Cover
20	SL1049	Start	Pulsante Push button
20	SL0901	Stop	Pulsante Push button
21	SL0807	2 speed	Pulsante Push button
22	SL1051	24V 2W	Lampada Lamp
23	SL1011		Copertura Covering
24	SL1123		Protezione Protection
25	SL0849	400V/3Ph/50Hz	Scheda elettronica Electronic card
25	SL0835	400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Scheda elettronica Electronic card
26	SL1347	400V/3Ph/50Hz	Impianto elettrico Electric installation
26	SL0970	400V/3Ph/50Hz (2 speed)	Impianto elettrico Electric installation
27	SL1329		Albero Shaft
28	SL1030		Perno Pivot
29	SL1308		Coperchio Cover
30	SL1205		Molla Spring
31	SL1209		Tubo Tube
32	SL1220		Vite senza fine Endless screw
33	SL1056	6x6x25	Linguetta Key
34	SL1203		Flangia Flange
35	SL1212		Staffa Bracket
36	SL1215	UCP204	Supporto Support
37	SL1208		Perno Pivot
38	SL1113		Riduttore Gear box
39	SL1043	400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
40	SL1312	6006 2RS	Cuscinetto Bearing
41	SL1300		Supporto Support
42	SL1324		Distanziale Spacer
43	SL1471	400V/3Ph/50Hz	Motore Motor
44	SL1345		Riduttore Gear box
45	SL1841	3Ph+Gnd	Cavo elettrico Electric cable
46	SL0052		Piedino Foot
47	SL1052	PG11	Pressacavo Cable clamp
48	SL1325		Leva Lever
49	SL0937		Scatola Box
50	SL0396		Guarnizione Gasket
51	SL1054		Staffa Bracket
52	SL2213	Lifting	Pulsante Push button
53	SL1306		Base Base
54	SL1101		Boccola Bush
55	SL1335		Supporto Support
56	SL1090		Distanziale Spacer
57	SL1336		Ruota Wheel
58	SL1395		Blocchetto Pad
59	SL1443		Molla Spring
60	SL1089		Perno Pivot
61	SL1088		Molla Spring
62	SL1087		Tubo Tube
63	SL1331	8x7x60	Linguetta Key
64	SL1301		Supporto Support
65	SL1303		Flangia Flange
66	SL1334		Guarnizione Gasket
67	SL1302		Flangia Flange
68	SL1327		Albero Shaft
68	SL1322	15/07/01 f.p.(*)	Albero Shaft
69	SL1367	8x7x60 A2	Linguetta Key
70	SL1369		Spirale Spiral
71	SL1339		Protezione Protection
72	SL1932		Perno Pivot

(*): fuori produzione / out of production

**IMPASTATRICE A SPIRALE MOD.50SE
SPIRAL KNEADER MOD.50SE**

Rif No	Codice Code	Caratteristiche Characteristics	Descrizione Description
73	SL1304		Pentola Pan
74	SL1310		Coperchio Cover
75	SL1337		Asta Rod
76	SL1013		Supporto Support
77	SL1317		Supporto Support
78	SL1330	60x45x7	Paraolio Oil seal
79	SL1313	6009 2RS	Cuscinetto Bearing
80	SL2212	ø95 M12x30	Ruota girevole Revolving wheel
81	SL1359		Asta Rod
82	SA3200	Assembly	Ruota girevole Revolving wheel
83	SL1332		Distanziale Spacer

(*): fuori produzione / out of production